Ver. 1-5

Date 2013.02.06

# リニアアンプ 型サーボドライバ (3相電流制御専用) *LP360*

# 取扱説明書



# サーボテクノ株式会社

〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原6-2-18

T E L : 0 4 2 - 7 6 9 - 7 8 7 3F A X : 0 4 2 - 7 6 9 - 7 8 7 4

# 目 次

1.	LP360の概要	2
	LP360の特長	
	LP360の用途	
4.	定格及び仕様	3
5.	ブロック図	4
6.	コネクタ接続表	5
9.	機能説明3 (ジャンパー)	10

#### 1. LP360の概要

**LP360**は、アナログ出力付のモーションコントローラ用に開発した電流制御(トルク制御)専用ドライバです。

電力制御にリニアアンプ方式を採用し、ノイズレス、高速応答、リニアなトルク制御を実現しました。 ナノメータ単位の超精密位置決めを実現する為には、トルク制御(電流制御)はリニアな特性が必要です が、現在、一般的に採用しているPWM制御では、駆動トルクの最小分解能が大きいので振動が発生し、 ナノメータ単位で停止する事が非常に困難です。

今後、さらに半導体の線幅微小化が進む方向ですが、LP360は、ナノメータ単位の超精密位置決めに最適なアンプといえます。

リニアアンプの周波数特性は、抵抗負荷時  $DC \sim 30 \, KHz$  です。 主回路は3相ブリッジ構成です。

#### 2. LP360の特長

- 1. 電力制御にリニアアンプ方式を採用しています。
- 2. スイッチングノイズの発生がありません。
- 3. 微量送りにもリニアに応答します。
- 4. 電流制御部は、サンプリング制御をしていないので非常に高速応答です。
- 5. 2 MPPS max と高速ですので、高分解能エンコーダに対応できます。
- 6. 転流は、12bitの高分解能正弦波転流を採用していますので、非常に滑らかです。

#### 3. LP360の用途

リニアモータ、スピンドル、その他。

特に、ナノメータ単位の高分解能リニアスケールを用いたリニアモータの位置決め、及び位置・速度を同期させ加工する様な超精密マシーンに最適です。

## 4. 定格及び仕様

#### 定格

型式項目		型式	LP360		
定	格	電圧±Vmax	120※注1 (85 r m s)		
出	力	電流±Amax	6.3 <b>※</b> 注2 (4.5 r m s)		
最	大	電圧±Vmax	120※注1 (85 r m s)		
出	力	電流±Amax	8.5 <b>※</b> 注2 (6.0 r m s)		
出	力	電力W	最大882/定格661		
主冒	<b></b>		DC 1 3 0 V 単電源		
制箱	甲電源	Ī	AC 2 0 0 V 0.2 A		
冷去	リファ	・ン	内蔵		
主回	回路		3 相パワーFET ブリッジ		
ダイナミックブレーキ		ックブレーキ	内蔵		
電力制御方式			リニアアンプ		
使用温度、湿度		を、湿度 しょうしょう	温度:0~+50℃、湿度:20~90%RH以下(結露無き事)		
保存温度、湿度		 E、湿度	温度:-20~+70℃、湿度:85%RH以下(屋内保存)		


#### 制御部仕様

仕様	備考
電流制御(トルク制御)	
ドロッパー方式によるリニアアンプ	
± 1 0 V	内部VRで変更可能
$0\sim 2\mathrm{MPPS}$ max	
DC~30KHz以上 (抵抗負荷)	抵抗負荷用に部品変更
100μSec	
サーボオン、リセット、ダイナミックブレーキ	フォトカプラ入力(TT
	L)
アラーム0、アラーム1、アラーム2、	フォトカプラ出力
エンコーダA相、B相、Z相	TTL出力(ラインドライ
	バ出力)
$AC200V \pm 10\%$	
+24V/0.2A	ユーザーご用意
2相インクリメンタルエンコーダ	
ラインドライバ出力	
32ビット	
	<ul> <li>電流制御(トルク制御)</li> <li>ドロッパー方式によるリニアアンプ ±10V</li> <li>0~2 MPPS max</li> <li>DC~30 KH z以上 (抵抗負荷)</li> <li>100 µ Sec</li> <li>サーボオン、リセット、ダイナミックブレーキ</li> <li>アラーム0、アラーム1、アラーム2、エンコーダA相、B相、Z相</li> <li>AC200V±10%</li> <li>+24 V/0.2A</li> <li>2相インクリメンタルエンコーダラインドライバ出力</li> </ul>

※注 1 ト ਁ ライバ内部抵抗は最小 0.24  $\Omega$  です。最大出力電圧=電源電圧 - (出力電流\*0.24) となります. Ta=25  $^{\circ}$ 

※注2 モータの巻線抵抗は、10Ω以上で使用してください。

#### 5. ブロック図



# 6. コネクタ接続表

## CN3

PIN#	信旦々	入出力	<i>ハ/カ</i> フフ	信号説明		
	信号名		インタフェース			
1	+24V	IN	_	インターフェース用電源入力 (+24V100mA)		
2	SVON	IN	TLP620	サーボオン フォトカプラ導通時アクティブ		
3	EXIT1	IN	TLP620	予備入力1		
4	ACLR	ΙN	TLP620	アラームリセット フォトカプラ導通時アクティブ		
5	EXT2	IN	TLP620	予備入力2		
6	DBK	ΙN	TLP620	ダイナミックブレーキ。 フォトカプラ導通時アクティブ		
7	EXIT3	I N	TLP620	予備入力 3		
8	DRDY+	OUT	TLP523 コレクタ	ドライブユニット 準備完了+ 準備完了時アクティブ		
9	DRDY-	OUT	TLP523 エミッタ	ドライブユニット 準備完了― 準備完了時アクティブ		
1 0	NC	_	_	接続なし		
1 1	ALM	OUT	TLP523 コレクタ	アラーム出力 アラーム時、開		
1 2	-COM	OUT	TLP523エミッタ	出力信号コモン		
1 3	EXT4	ΙN	TLP620	予備入力4		
1 4	NC	_		接続なし		
1 5	V REF	ΙN	47ΚΩ	トルク指令入力		
1 6	$\overline{\mathrm{AG}}$	ΙN	_	トルク指令入力 OV 側		
1 7	ALM0	OUT	TLP523 コレクタ	アラーム出力 0 アラーム出力内容は、機能説明		
1 8	ALM1	OUT	TLP523 コレクタ	参照のこと。 アラーム出力 1		
1 9	ALM2	OUT	TLP523 コレクタ	アラーム出力 2		
2 0	NC	_		接続なし		
2 1	CHZ	OUT	TLP523 コレクタ	エンコーダ Z 相 (24 V系)		
2 2	NC	_		接続なし		
2 3	NC	_	_	接続なし		
2 4	NC	_	_	接続なし		
2 5	NC	_	_	接続なし		
2 6	NC	_	_	接続なし		
2 7	SGND	_	_	5 V系グランド		
2 8	CHA+	OUT	AMLS2631	位置フィードバック信号 (A 相+) (5 V系)		
2 9	СНА-	OUT		位置フィードバック信号 (A 相一) (5 V系)		
3 0	CHB+	OUT	AMLS2631	位置フィードバック信号 (B相+) (5 V系)		
3 1	СНВ-	OUT		位置フィードバック信号 (B相一) (5 V系)		
3 2	CHZ+	OUT		位置フィードバック信号 ( <b>Z</b> 相+) (5 V系)		
3 3	CHZ-	OUT		位置フィードバック信号 ( <b>Z</b> 相一) (5 V系)		
3 4	FG	_		フレームグランド		

## CN2 エンコーダ&ポールセンサ&アラーム用入力 (20P)

PIN#	信号名	信号説明			
1	EA-	A相- ラインレシーバ(26LS32)			
2	EA+	A相+ ラインレシーバ(26LS32)			
3	EB-	B相- ラインレシーバ(26LS32)			
4	EB+	B相+ ラインレシーバ(26LS32)			
5	EZ-	Z相- ラインレシーバ(26LS32)			
6	EZ+	Z相+ ラインレシーバ(26LS32)			
7	EALM-	アラームー ラインレシーバ/TTL			
8	EALM+	アラーム+ ラインレシーバ/TTL			
9	POU-	U 相- ラインレシーバ(26LS32)			
1 0	POU+	U 相+ ラインレシーバ(26LS32)			

<u>,                                    </u>	. ,	
PIN#	信号名	信号説明
1 1	POV-	V相- ラインレシーバ(26LS32)
1 2	POV+	V 相+ ラインレシーバ(26LS32)
1 3	POW-	W 相- ラインレシーバ(26LS32)
1 4	POW+	W 相+ ラインレシーバ(26LS32)
1 5	+5V	エンコーダ用5V電源
1 6	DGND	エンコーダ用5V電源グランド
1 7	NC	
1 8	NC	
1 9	NC	
2 0	FG	フレームグランド

### CN4 モータオーバヒートセンサー接点入力用(3P)

PIN#	信号名	備  考
1	NC	
2	MOTMP	モータオーバヒートセンサー接点入力 使用しない時はショートの事
3	MOTMP 0V	モータオーバヒートセンサー接点入力 使用しない時はショートの事

#### CN1 パソコン用 (4P)

	710 ( = = 7	
PIN#	信号名	信号説明
1	GND	パソコン通信用RS232C
2	TXD	パラメータ設定に利用します。
3	RXD	接続ケーブルは、オプションです。
4	GND	

#### **CN6** モータ接続用(7P)

0110	- \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	(11)
PIN#	主回路接続	備考
1	F G	フレームグランド
2	NC	接続禁止
3	U	モータ U相
4	NC	接続禁止
5	NC	接続禁止
6	W	モータ W相
7	V	モータ V相

#### TB1 電源用端子台(7P)

	_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, ,
端子#	主回路接続	備考
1	FGND	フレームグランド
2	CNTR. N	制御電源 AC200V
3	CNTR. L	
4	MAIN. N	主電源入力端子 AC200V(外部電源ボックスへ供給)
5	MAIN. L	
6	DC0	回生吸収ユニット用主電源出力端子
7	DC+	

## CN7 電源ボックス接続用 (5 P)

PIN#	主回路接続	備考
1	FG	フレームグランド
2	AC OUT	主電源出力端子 AC200V
3	AC OUT	
4	0 V I N	主電源入力端子 DC130V MAX
5	+130V IN	

#### コネクタ品種表

コネクタ#	プラグ型番	ヘッダー型番	シェル/コンタクト型番	メーカー	備考
C N 1	H4P-SHF-AA	BS4P-SHF-1AA	BHF-001T-0.8BS	日本圧着端子	オプション
C N 2	MR-20M	MR-20RFA	MR-20L	本多通信工業	IJ.
C N 3	MR-34M	MR-34RFA	MR-34L	II.	IJ.
C N 4	H3P-SHF-AA	BS 3P-SHF-1AA	BHF-001T-0.8BS	日本圧着端子	IJ.
C N 6	172495-1	172039-1	172774-1	日本AMP	IJ.
C N 7	172494-1	172040-1	"	II.	IJ.

#### 端子台品種表

端子台	型番	接続ネジ	メーカー	備考
T B 1	ML-250S1GYS7P	M3	サトーパーツ	

#### 7. 機能説明1 (パラメータ)

- ・CN1の通信ポートよりパラメータの設定が出来ます。
- ・通信方式はRS232Cです。
- ・DOS/V パソコンから設定します。
- ・パラメータは EEPROM に保存されますが、有効にするには、電源の再投入が必要です。
- ・パラメータ入力ソフトはオプションです。 (新規購入ユーザーに無償添付)
- ・LP360の工場出荷時のパラメータ設定値です。

パラメータ No	名称	内容	LP360
			デフォルト値 (設定範囲)
# O	エンコーダ分解能	リニアエンコーダ (ナノメータ n m)	5 0 0 (100~99999)
# 1	マグネット長	1 μ m = 1000 n m リニアモータの、 <u>1 極の長さ</u> 単位m m	3 0 (1~200)
# 2	転流オフッセット	ポールセンサの位相ズレを修正します。 -360度~+360度	0 (±360)
		000/2 1000/2	
# 3	ポールセンサ論理	ポールセンサ論理 0:正論理 1:負論理	正論理
# 4	エンコーダ位相	A 相先行、B 相先行を設定します。	A相先行
# 5	エンコーダアラーム 選択	ハイデンハインまたは、レニショ ウを選択。	ハイデンハイン

## 8. 機能説明2 (LED表示、調整ボリュウム)

#### LED表示

LED名	色	信号名	機能説明	ラッチ回路
LE1	赤	POW	制御電源ONにて点灯	_
LE2	赤	ОНН	冷却フィン過熱検出にて点灯	有り
LE3	赤	ОНМ	モータ過熱検出にて点灯	なし
LE4	赤	OVC	過電流検出にて点灯	有り
L E 5	赤	ALE	エンコーダアラーム検出にて点灯	なし
LE6	赤	OFE	エンコーダ断線検出にて点灯	なし
L E 7	赤	OFP	ポールセンサ断線検出にて点灯	なし

### アラーム内容

A L 2	AL1	AL0	機能説明	備考
0	0	0	内部オーバヒート (ヒートシンク)	アラーム出力は、リ
0	0	1	外部オーバヒート (モータ用)	セット信号が入力さ
0	1	0	過電流	れるまで保持されま
0	1	1	エンコーダアラーム (EALM)	す。
1	0	0	断線検出 (リニアエンコーダ)	フォトカプラ(TL
1	0	1	断線検出(ポールセンサ)	P 5 2 3) 出力
1	1	0	過電圧	正常時閉
1	1	1	正常	

<sup>1=</sup>閉(操作ボックスLED点灯)

#### パワー部調整ボリューム

ボリューム名	調整機能	調整ポイント
VRUO	U相オフセット調整	トルク指令 0 Vを入力し、モータ出力端子U相、W相間をデジボルで計測し、出力電圧を 0 Vに調整
VRVO	V相オフセット調整	トルク指令 0 V を入力し、モータ出力端子 V 相、W 相間をデジボルで計測し、出力電圧を 0 V に調整
VRUP	U相電流演算部の比例抵抗調整	発振がなければ、右側に回し、比例分を高くする
VRVP	V相電流演算部の比例抵抗調整	発振がなければ、右側に回し、比例分を高くする
VRUB	U相アンプ部のボトム側不感帯調整	トルク指令にサイン波形を入力し、モニタ端子 I a N F U (U相)、及びモニタ端子 I a N F V (V相)を
VRUT	U相アンプ部のトップ側不感帯調整	オシロスコープで観測し、モニタ電圧がサイン波形になるように調整。 U相、V相、W相のバランスが微
VRVB	V相アンプ部のボトム側不感帯調整	妙に影響しあう。 工場出荷時に調整済み。
VRVT	V相アンプ部のトップ側不感帯調整	
VRWB	W相アンプ部のボトム側不感帯調整	
VRWT	W相アンプ部のトップ側不感帯調整	

注}上記調整ボリュームは、工場出荷時に調整済みですので、ユーザが調整する必要はありません。

#### 制御部調整ボリューム

ボリューム名	調整機能	LP360	調整ポイント
		出荷設定値	
VRTG	トルク指令の	最大	トルク指令10Vを入力し、チェック端子
	ゲイン調整	(右いっぱい)	TREF1 をデジボルで計測し、トルク指令ゲ
			イン調整します。
VRRIM	トルク指令の		トルク指令10Vを入力し、チェック端子
	リミット調整	4.4 V	TREF2 をデジボルで計測し、トルク指令リ
			ミット調整します。

# 9. 機能説明3 (ジャンパー)

## ジャンパー

ジャンパーNo		名称	内容	出荷時設定
J P 1	1	SERVO	通常使用時ジャンパーする。	JP1-1
	2	ROMR	フラッシュロム書き込む時ジャンパーする。	
J P 3	1	BUF	トルク指令入力を反転しない時ジャンパーす	J P 3 − 1
			る。	
	2	INV	トルク指令入力を反転する時ジャンパーする。	
J P 5	1	PULLUP	エンコーダアラーム出力がオープンコレクタ	JP5-2
			の時ジャンパーする。	
	2	SHUNT	エンコーダアラーム出力がラインドライバの	
			時ジャンパーする。	
J P 7	1	2.5V	エンコーダアラーム出力がオープンコレクタ	J P 7 - 2
			の時ジャンパーする。	
	2	OPEN	エンコーダアラーム出力がラインドライバの	
			時ジャンパーする。	

# ServoTechno

サーボテクノ株式会社